



USTAWIENIA DLA CZYTNIKA MAGELLAN 2300HS/2200VS
wersja RS232
do współpracy z kasami ELZAB lub PC



1. Ustawienie parametrów domyślnych



2. Wejście w tryb programowania



3. Ustawienie interfejsu RS232



4. Ustawienie parametrów interfejsu RS232



5. Ustawienie parametrów interfejsu RS232



6. Ustawienie parametrów interfejsu RS232



7. Ustawienie parametrów interfejsu RS232



8. Ustawienie znaków suffix



9. Wyłączenie przed kodem liter F i FF



10. Wyjście z trybu programowania

